

# Maximaal uitgangsvermogen



In deze stand wordt Eva zo snel mogelijk ontladen op het maximale vermogen. Dat is normaal gesproken 800W maar indien vrijgeschakeld kan dat ook 2000W zijn.

**Alle energie wordt teruggeleverd aan het huis en óók (eventueel) aan het net. De batterij wordt simpelweg zo snel mogelijk leeg gemaakt.**

