

Maximaal uitgangsvermogen



In deze stand wordt Eva zo snel mogelijk ontladen op het maximale vermogen. Dat is normaal gesproken 800W maar indien vrijgeschakeld kan dat ook 2000W zijn.

Alle energie wordt teruggeleverd aan het huis en óók (eventueel) aan het net. De batterij wordt simpelweg zo snel mogelijk leeg gemaakt.

