


# Zonnepanelen lading prioriteit (standaard)



De stand laadt op met de zonnepanelen die rechtstreeks zijn aangesloten op Eva. Alle energie die de panelen leveren, gaat in eerste instantie in Eva. Als Eva vol is, wordt de energie doorgegeven aan het huis.

Deze modus werkt dus voor de meeste mensen niet, omdat de meeste mensen de zonnepanelen hebben aangesloten buiten Eva om. **Het kan echter soms nuttig zijn om in die situatie toch deze stand te kiezen.**

Als je namelijk op het pennetje drukt (bewerken) kun je daarna als Vaste Waarde 0 W invoeren:

<

Instelling voor de prioriteitsm...

Wanneer de zonnepanelen geen input heeft, kunt u apparaten vooraf instellen waarop moet worden teruggeleverd **[0W]** Netvoeding

Vaste waarde

Apparaten in huis

02000

MinMax

Opslaan

Als je dat doet, zal Eva dus niet gaan laden (want geen zonnepanelen direct aangesloten) en ook niet gaan ontladen (want 0 W ingesteld). Dit is dus een handige manier om Eva eigenlijk tijdelijk uit te zetten zonder fysiek op de uit-knop te drukken.

Revisie #2

Gemaakt: 28 januari 2025 21:32:26 door Rowdy

Bijgewerkt: 29 januari 2025 22:36:51 door Rowdy